


Wichtige TMO und DMO Gruppen



Gruppenwechsel, Notruf, Betriebsarten

1. Mode Taste kurz drücken
2. Kurzwahl eingeben
3. 3-stellig DMO 4-stellig TMO
3. Mit Sprechstaste bestätigen



Statusmeldungen zur ILS:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1: Einsatzklar über Funk | 4: Einsatzstelle AN |
| 2: Einsatzklar im Gerätehaus | 5: Sprechwunsch |
| 3: Einsatz übernommen | 6: Außer Dienst |